

*Wees er altijd zeker van dat er op geen enkele wijze brand kan ontstaan als u met gas en / of gasproducten werkt.
Raadpleeg altijd eerst de handleiding van het product.*



Belangrijk voordat u een gasproduct aansluit, gaat u als volgt te werk:

1. Draai buiten in één moment de gaskraan open en weer dicht zodat door het ontsnappen van een beetje gas de kraan schoon blaast en eventueel vocht uit de kraan haalt. Ga hierbij altijd zeer voorzichtig te werk.
2. Sluit daarna de gasdrukregelaar aan op de gasfles en draai de gaskraan rustig open.
3. Controleer op lekkage. Dit doe je d.m.v. gaslek zoek spray, gas detector pen of een beetje zeepsop en een sponsje (Zie hiervoor de veiligheid instructie).
4. Start de kachel volgens de instructie. Ziet u enkel een waakvlam en wil de gaskachel niet aan, dan kan het zijn dat er lucht of vuil in het systeem is gekomen.

Schoon blazen van vuil of vocht:

1. Draai de gas druk regelaar van de gaslang af en zet de regelknop op de start stand
2. Bevestig een fietspomp of compressor tegen de opening van de gaslang
3. Blaas lucht in het systeem en druk meerdere malen achter elkaar de gas regelknop in. Dit doe je tot je duidelijk lucht door het systeem hoort blazen.
4. Herhaal deze handeling gedurende 10 tot 20 seconden met luchtdruk op de gaslang.
5. Blaas ook de gas druk regelaar schoon vanuit beide zijden.
6. Bevestig de gasdrukregelaar weer aan de slang en volg stap 1 t/m 4 voor het aansluiten en starten van de kachel.

Voorkom vervuiling:

Wij adviseren altijd een gasfilter toe te passen tussen de gasfles en het gasproduct.
Zo voorkomt u vervuiling en zorgt u voor een schonere verbranding.

Ontluchten van de gasfles:

Een oorzaak kan zijn dat er nog lucht in een gasfles zit.

Dit is te herkennen aan een onrustige waakvlam en / of brander.

Een LPG gasfles wordt altijd leeg geleverd en deze moet voor gebruik altijd ontlucht worden.

Wij adviseren hiervoor om de gas afnamekraan 5 slagen open te draaien en vervolgens tot 5 tellen en weer dicht draaien.

Wees er zeker van dat er op geen enkele wijze brand kan ontstaan, wanneer u de gasfles afblaast! Blijf hierbij uit de omgeving van gloeiende en/of brandende delen

Uitstroom beveiliging gasfles:

Bij nieuwe flessen kan het voorkomen dat er enkel een waakvlam zichtbaar is

en de kachel niet wil branden. Dit komt doordat op alle nieuwe flessen er een uitstroom beveiliging zit. De fles moet eerst een 10 minuten recht op hebben gestaan voordat de teflon bal in de afname kraan zakt. Bij het aansluiten van de kachel open de kraan langzaam zodat er niet meteen ineens druk naar boven komt en de gastoevoer blokkeert.

Mocht de teflon bal niet vallen neem dan contact op met de leverancier van de gasfles.

Z.o.z.

Uitvallen:

Valt uw gasproduct uit na het starten / loslaten van de knop of tijdens gebruik?

- Controleer of er een heldere blauwe waakvlam is, bij een gele vlam de kachel eerst doorblazen.
- Controleer de valbeveiliging, deze kan boven of onderin de kachel zitten. (zie foto rechts) deze kan schuin hangen of een kabel kan los zitten. Verbuig de valbeveiliging lichtjes en probeer opnieuw te starten. Bij een defect van de valbeveiliging kunt u de 2 draden los halen en met elkaar verbinden, zo overbrugt u de beveiliging.
- Controleer of de thermokoppel goed vast zit. Onder de standenknop ziet u een koper kleurige leiding aangesloten. Draai deze koppelingen goed aan, vast is vast.
- Verwissel de gasdrukregelaar met een ander model (let op dat deze dezelfde druk heeft)



Piëzo ontsteking:

Geeft de kachel geen vonk meer na het indrukken van de knop?

- Indien de drukknop weinig tot geen weerstand biedt en geen harde klik geeft dan is deze na verwachting defect en moet deze vervangen worden. Dit is eenvoudig zelf te doen door de kabel los te halen en de wartel aan de onderzijde los te draaien.
- Als er geen vonk meer is dan kunt u de kabel controleren of deze goed vast zit en geen breuk heeft.
- Door corrosie kan de bougie van de piëzo wat aanslag hebben waardoor deze niet of zwak vonkt. Deze kunt u met een vijltje of schuurpapier eenvoudig schoon maken. (Zie foto rechts)
- Maakt ook de thermokoppel schoon en zorg dat de afstand tussen de thermokoppel en de kop van de bougie 4 á 5 mm is zodat er een mooie vonk ontstaat boven de waakvlam.



Wisselend vermogen:

Brand het product anders dan normaal of zijn er afwijkingen?

- Volg eerst de instructie voor het schoon blazen.
- Controleer of alle leidingen goed vast zitten en er nergens lekkage is.
- Vervang (tijdelijk) de gasdrukregelaar

Garantie:

Uiteraard staan wij voor service en willen wij u altijd helpen bij problemen.

Het door ons verhelpen van verontreinigingen en/of verstoppingen van uw kachel valt echter nooit onder de garantie. Bij constatering van vervuiling en / of andere oorzaak anders dan het verkochte product zelf zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Contact:

Mocht u vragen hebben of lukt het niet om uw product te gebruiken dan kunt u altijd contact met ons opnemen per telefoon of e-mail.

Voor meer info en tips kijk op MultiFlame.nl

